

## 互网拨拨号规则

走互网拨时拨号规则：（此拨号规则使用于设备直接连接在话机上的客户）

固定市话：电话号码

手机市话：手机号码

国内固话长途：区号+电话号码

国内手机长途：0+手机号码

国际固话长途：国号+区号+电话号码

国际手机长途：国号+手机号码

注：可在拨完电话号码后加拨“#”，这样可以提高接通速度。

走电信线路时拨号规则：

若网关已连接上电信线路，则在拨号前加拨“9”即可使电话走电信线路。

互网拨端口短号互拨规则：

#+短号号码

## 互网拨内线互拨

互网拨网关每一个端口提供一个短号，客户可拨打短号，实现免费通话。

设备	端口号	短号号码

--	--	--

## 互网拨端口短号查询方法：

相应端口的电话机拨\*114#查询该端口短号

## 问题解答

假如您对我们的拨号规则有任何疑问，欢迎拨打我们的客服电话（客服外线或客服内线），我们将有专门的人员为您解答。

**客服外线：0755-2641 3490**

**客服内线：80801（短号号码，请在拨号前加拨“#”）**

### 古马斯科技有限公司

地址：深圳市南山区登良路天安南油工业区 2 座 2 楼 AC

销售热线：0755-8882 0012

传真：0755-2664 3250

网 址：[www.HuWangBo.com](http://www.HuWangBo.com)

邮箱：[Sales@HuWangBo.com](mailto:Sales@HuWangBo.com)